

Montering av Foamboard til L-Profil.



- Kutt opp den røde dobbeltsidige tapen i strimler og fest de bak på yttersiden av foamboarden.
- Fjern beskyttelses papiret og legg forsiktig platen opp i L-profilen, slik at den ikke fester seg.
- Bruk plastforingene i alle hjørner slik at bildet blir midtplassert.
- Bruk plastforing nr. 1
- Press plastforingene godt ned slik at de fester seg uten lim.
- Press på selve bildet slik at dette fester seg i L-profilen.
- Fjern plastforingene igjen

Ved mer bruk av den røde tapen, jo bedre sitter den. Jeg vil anta at man bruker det hele veien rundt, men den bør ikke være bredere en selve L-Profilen. Strekkfastheten ved bruk av denne taper er 10N/cm. Dvs. ca. 0,1 kg pr. cm.

