

## Montering av Touchplater til L-Profil.



- Forbor L-profilen med 4 mm hull.
- Antall hull bør man vurdere selv, men i en størrelse på 30x40 vil jeg anta at 4 hull bør borres.
- Legg touchplaten med bildet på, opp i rammen.
- Bruk plastforingene i alle hjørner slik at bildet blir midtplassert.
- Bruk plastforing nr. 2
- Press plastforingene godt ned slik at de fester seg uten lim.
- Snu bildet med rammen rundt slik at baksiden synes.(Hold på 2 plastforinger)
- Bruk skruer som er egnet til dette formål.(3x20 mm) med senke hode.
- Skru touchplaten fast til L-profilen..
- Fjern plastforingene igjen

Det som jeg ser som en fordel ved denne monteringen er at man har muligheten til å ta touchplaten av igjen.

Man kan også feste touchplaten med vanlig rød dobbeltsidig tape som brukt på foamboard.

